


请根据您的组网需求，参照场景一或场景二进行上网设置。

场景一：使用单台路由器

步骤1：连线



*不同型号路由器的外观（天线数量、端口数量、类型和位置等）有所不同，上图路由器以E9为例。请匹配您实际购买的机型进行连线。

步骤2：设置上网

1. 下载并安装Tenda WiFi App。

扫描以下二维码，或者在手机的应用市场或App Store中下载并安装Tenda WiFi App。




若已安装Tenda WiFi App, 请确保App的版本为最新。



2. 手机或电脑连接路由器无线网络。默认无线名称请查看机身底面铭牌，
默认没有无线密码。



3. 打开Tenda WiFi App并按照界面操作向导将路由器连接到互联网。
当该设备的指示灯呈绿色长亮即表示联网成功。




设置完成。

本路由器支持 IPv6 且默认开启。若您的宽带服务已支持 IPv6, 设置完成后, 即可访问 IPv6 网络。

- 无线设备上网: 连接路由器新的 Wi-Fi, 见配置完成页提示。您可以连接任意一个 Wi-Fi 上网, 推荐连接 5G Wi-Fi。

* 遵照国家法律法规, 设备可能进行动态频率选择 (DFS), 会存在短时间内无法搜索到 Wi-Fi 的情况, 请稍等 1~2 分钟后再尝试连接 Wi-Fi。

- 有线设备上网: 用网线将设备连接到路由器的 LAN 口 (1、2、IPTV/3) 即可。



4. 观察本路由器的指示灯, 当它变为绿色长亮时, 表示已成功加入已有网络。

步骤2：为本路由器选择合适的位置

1. 为获得更好的上网体验, 请参考以下建议将本路由器摆放在合适位置。

- 放在原路由器的无线覆盖范围内
- 远离微波炉、电磁炉、电冰箱
- 距离地面较高且周围遮挡物较少

2. 给本路由器通电。

3. 1~2 分钟后, 观察本路由器指示灯, 若为绿色长亮, 则组网质量佳, 所选位置合适。否则, 建议调整本路由器位置, 使其更靠近原路由器, 以获得更好的组网质量。

扩展成功。

- 无线设备上网: 连接无线网络即可 (本路由器的 Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码与原路由器相同)。

- 有线设备上网: 用网线将设备连接到任意一台路由器的 LAN 口 (1、2、IPTV/3) 即可。

如果还有路由器需要加入到本无线网络, 请重复场景二进行设置。

更多服务与支持



提示

- 设备名称、型号见机身铭牌。
- 铭牌位于设备的机身, 一般位于设备底面、背面。

若您想获取设备的更多资料 (如详细配置指南、产品彩页等), 请扫描“更多资料”二维码或访问<https://www.tenda.com.cn/service/default.html>。



更多资料(如详细配置指南)



Tenda腾达



若您需要咨询客服, 请扫描“Tenda售后技术客服”二维码。



Tenda售后技术客服

常见问题

问1: 首次使用“Tenda WiFi”App设置路由器时,没有发现路由器,怎么办?

请尝试使用以下方法解决:

- 确保手机等移动终端已经连接到路由器的Wi-Fi。
- 确保“Tenda WiFi”App已获取手机等移动终端的位置信息访问权限。可以在手机等移动终端的“设置”→“权限管理”开启相关权限。
- 如果仍然发现不了路由器,请参考问3将路由器恢复到出厂设置后重新尝试。

问2: 设置完成后,连接到路由器的手机或电脑不能上网,怎么办?

首先,请尝试使用以下方法解决:

- 确认路由器WAN口已通过网线连接到Modem(猫)或宽带网口。
- 登录路由器的管理页面,进入联网设置(或外网设置)页面,确保“联网方式”符合您的实际上网环境。可参考下表判断联网方式是否正确:

您的宽带运营商提供的上网参数	您应该选择的联网方式
宽带账号和宽带密码	宽带拨号
没有提供任何上网参数	动态IP
IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器等参数	静态IP

- 如果联网方式正确,但仍然联网失败,请根据页面提示操作。

如果仍然不能上网,请参考下文解决。

- 若是手机等无线设备不能上网:
 - 连接Wi-Fi时,请确认您选择的是正确的无线名称,且无线密码输入正确(注意区分大小写)。
 - 如果仍然无法上网,请用网线将电脑连接到路由器的LAN口,然后登录到路由器管理页面,修改无线名称和无线密码后,重新连接Wi-Fi。
- 若是通过网线连接到路由器的电脑不能上网:
 - 确保电脑已连接到路由器的LAN口,且网线连接正常,无松动现象。
 - 确保电脑已设为自动获得IP地址,自动获得DNS服务器地址。

问3: 如何将路由器恢复出厂设置?

确认路由器启动完成后,用针状物按住机身复位按钮(RST)约8秒,当指示灯快闪时松开,路由器将会恢复出厂设置。等待约1分钟,路由器恢复出厂设置成功并重启完成,您可重新对路由器进行设置。

问4: 路由器Wi-Fi信号差,怎么办?

请尝试使用以下方法解决:

- 将路由器放置在较高且通风良好的无遮挡位置,不要放在密闭空间或墙角。
- 将路由器的天线全部竖直展开。
- 使路由器远离金属遮挡物,如弱电箱、金属架等。
- 使路由器远离电气设备,如微波炉、电磁炉、烤箱、电冰箱及座机电话等。

保修政策

联系售机方、访问官网(www.tenda.com.cn)或关注Tenda腾达微信公众号均可获得保修服务。

产品自身质量问题7天包退,15天包换。主机保修2年;外置电源(若有)、无线外置天线(若有)保修3个月;其他部件不支持保修。

客户送(寄)修

提示:

1. 三包凭证:发票(未涂改)或产品序列号/SN(未损坏)。
2. 送修前,请联系Tenda客服以确认产品故障。
3. 三包起始日期以购机发票开具日为准。若无发票,则以产品生产日期向后顺延两个月作为起始日期。
4. 生产日期见产品序列号(位于机身铭牌或包装盒)前四位数字,如2301代表2023年1月。



扫码了解详细保修政策

安全信息

在使用和操作本设备前,请阅读并遵守以下注意事项,以确保设备性能稳定,并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无线设备的场所使用本设备。
- 本设备仅限室内安全使用。
- 桌面安装时,需将设备放置于足够大干净平稳的表面。
- 工作温度:0°C~40°C。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 电源插头作为断开电源的装置。
- 电源插座应安装在设备附近并易于触及。
- 请勿在本设备上放置其他重物。
- 确保设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。
- 长期不用时,请拔下本设备电源及所有线缆。
- 若电源插头或电源线已损坏,请勿继续使用。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象,请立刻停止使用并断开电源,拔出连接在设备上的所有线缆,并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本设备及配件,否则该设备及配件将不予保修,也可能发生危险。
- 请务必按照当地的法律法规处理本设备及其配件,不可将它们作为生活垃圾处理。
- 若本指南内容与适用的法律冲突,则以法律规定为准。

更多安全信息,请扫描本指南的“更多资料”二维码查看对应型号产品的电子版安装指南。



电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件、附件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器(如果有)	×	○	○	○	○	○
线缆、光学件、机电件、干燥剂、电池(如果有)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制,目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在使用说明中所规定的条件下工作。

Tenda 腾达

快速安装指南

双频千兆Wi-Fi 6企业级路由器

深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址:深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层

网址:www.tenda.com.cn

技术支持邮箱:tenda@tenda.com.cn

版权所有©2023深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。

V1.0 保留备用

首次使用设备前,请先阅读本指南,以快速使用设备。若要了解产品更多信息,请访问www.tenda.com.cn或扫描本指南中的“更多资料”二维码。

文中产品图示以E9为例,具体请以实际为准。产品名称与型号可查看设备机身铭牌。