

快速安装指南

8口全千兆桌面以太网交换机
TEG1008M

包装清单:
· 交换机×1 · 电源适配器×1 · 快速安装指南×1
若以上配件有损坏或缺失,请持原包装与经销商联系更换。


1. 安装设备

方式一: 安装到桌面



将交换机正面朝上置于足够大且平稳的桌面上即可。

方式二: 安装到墙壁

- 在墙上钻出两个水平对齐的孔,孔间距为116mm。
- 将膨胀螺管(自备)打入墙上的孔中,然后拧入螺钉(自备),确保螺钉头内侧与膨胀螺管外沿距离不小于2.7mm。



2. 设备连接



请参考下表检查设备连接是否正确。

| 指示灯 | 说明 |
|-----|--------------|
| 长亮 | 端口已连接。 |
| 闪烁 | 端口正在传输数据。 |
| 熄灭 | 端口未连接或连接异常。 |
| 长亮 | 交换机通电正常。 |
| 熄灭 | 交换机未通电或通电异常。 |

规格参数

| | |
|-------------|---|
| 端口数量 | 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 1个DC电源输入口 |
| 背板带宽 | 16Gbps |
| 交换模式 | 存储转发 |
| MAC地址表 | 支持地址自动学习、自动老化 最多支持MAC地址:4K |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 140.2mm × 66.2mm × 25.2mm |
| 电源 | 输入:220V AC, 50Hz, 0.3A 输出:9V DC, 0.6A |
| 工作环境 | 工作温度:0°C~45°C 工作湿度:(10~90)%RH, 无凝结 |
| 存储环境 | 存储温度:-40°C~70°C 存储湿度:(5~90)%RH, 无凝结 |
| 数据传输速率 | 以太网:10Mbps(半双工) /20Mbps(全双工) 快速以太网:100Mbps(半双工) /200Mbps(全双工) 千兆以太网:2000Mbps(全双工) |
| 网络介质 | 以太网:3类或以上UTP/STP 快速以太网:5类或以上UTP/STP 千兆以太网:超5类或6类UTP/STP |
| 网络标准 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |

产品保修卡

感谢您购买Tenda产品,您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

| 产品类型 | 承诺政策 | 服务方式 |
|--|------|------|
| 塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤模块、ADSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品 | 一年保修 | 客户送修 |
| 无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控器 | 两年保修 | 客户送修 |

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内,若这些配件在购机后的7天内出现问题,可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题,且外观无划伤,可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题,请先与腾达取得联系,经检测:确认是产品问题的,可联系购机处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品;确认产品无故障的,将原样退回。若产品外壳有明显划痕,只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换,用户可另行购买。

经腾达保修过的产品,保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏,受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明:

凡不在保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品,同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的,以腾达公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号:序列号的前四位数字代表生产日期的年和月,例如1801代表18年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 单板/电路模块 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源适配器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制,目前业界没有成熟替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

△ 注意:
电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址:深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新技术园E3栋6~8层

网址:<http://www.tenda.com.cn>

技术支持邮箱:tenda@tenda.com.cn

技术支持热线:400-6622-666

版权所有©2019深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。
由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。

